

Instalacija kanalizacije sanitarne

UWAGA - INSTALACJA KANALIZACJI :

1. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC do kanalizacji wewnętrznej niskoszczupowej. Instalację pod posadzką z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej.
2. Piony kanalizacyjne zakończyć rurą wywiewną Ø110 lub Ø160. Przy długich podejściach (powyżej 5,0m) zastosować zawór napowietrzający.
3. Na pionie zamontować czyszczak oraz rewizję.
4. Podejścia pod poszczególne urządzenia:
 - Ø110 - muszla ustępowa
 - Ø40 - zlewomywak
 - Ø50 - pozostałe urządzenia.
5. Przejścia przez przegrody oddzielenia pom., zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody.

Perscripta Sp. z o.o.
40-019 Katowice, ul. Z. Krasińskiego 29/31
43-100 Tychy, ul. Barona 30/31B
KRS: 0000487330 NIP: 6462932356
+48 513 943 709 +48 721 339 839
www.psc-architektura.pl

numer rysunku:
WK-03

skala rysunku
1 : 100

adres inwestycji: Rybnik, ul. Rybnicka, dz. nr 388/12

projektował:	mgr inż. Michał Grzyb
--------------	-----------------------

sprawdził:

opracował:	mgr inż. Michał Grzyb
------------	-----------------------

branża: sanitarna data opracowania: 01-2018