



włączyć przewód kanalizacyjny do pionu na trójkąt  $45^\circ$ , poniżej kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu

 WPUST PODŁOGOWY (WP)



WPUST PODŁOGOWY (WP)

Przejęcie przewodów instalacji kanalizacyjnej przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM – PROJEKT WYKONANO NA PROGRAMACH: SOFTDESK, BRISCAD – LICENCJA FIRMA: DATACOMP KRAKÓW